

Commander à distance par téléphone avec le module RTC

Mise hors alarme	Appuyer sur 0 et ✖	Pour vous aider, notez à quoi correspondent les zones de votre habitat :
Mise sous alarme totale	Appuyer sur 1 et ✖	
Mise sous alarme Zone A	Appuyer sur 2 et ✖	
Mise sous alarme Zone B	Appuyer sur 3 et ✖	
Mise sous alarme Zone C	Appuyer sur 4 et ✖	
Descente des volets roulants	Appuyer sur 5 et ✖	
Montée des volets roulants	Appuyer sur 6 et ✖	
Eteindre la lumière	Appuyer sur 7 et ✖	
Allumer la lumière	Appuyer sur 8 et ✖	
Confirmation de la saisie	Confirmation par synthèse vocale	
Zone A :		
Zone B :		
Zone C :		

En cas de besoin, contactez votre installateur.

somfy

EMNO 00187-02 07/2011

Accès à distance à votre système d'alarme

Interroger la centrale/transmetteur à distance par téléphone avec le module RTC :

- | | |
|--|--|
| 1 Composer votre numéro de téléphone | 5 Attendre que le transmetteur décroche après la 2ème ou la 3ème sonnerie |
| 2 Laisser sonner 3 fois, puis raccrocher | 6 Le transmetteur émet une tonalité |
| 3 Attendre environ 10 secondes | 7 Composer le code utilisateur 1 à 4 chiffres (code d'origine = 1111 ; code à personnaliser impérativement) |
| 4 Composer de nouveau votre numéro de téléphone | |

- ➔ Si le code est incorrect ou si aucune saisie n'est enregistrée dans les 20 secondes, le transmetteur raccroche.
- ➔ Si le code est correct, le transmetteur délivre l'état du système :

Zone A et/ou Zone B et/ou Zone C	En marche ou Système arrêté
Alarme mémorisée Zone A, Zone B, Zone C, Groupe technique ou système ou Pas d'alarme mémorisée	

Commande à distance par SMS avec le module GSM

Type de commande	SMS à envoyer	Pour vous aider, notez à quoi correspondent les zones de votre habitat :
Mise sous alarme Zone A	Marche A	
Mise sous alarme Zone B	Marche B	
Mise sous alarme Zone C	Marche C	
Mise sous alarme Zones A+B	Marche AB	
Mise sous alarme Zones A+C	Marche AC	
Mise sous alarme Zones B+C	Marche BC	
Mise sous alarme totale	Marche ABC	
Arrêt alarme	Arrêt ABC	
Montée des volets roulants	Ouverture volet	
Descente des volets roulants	Fermeture volet	
Allumer la lumière	Allumer lumière	
Eteindre la lumière	Eteindre lumière	
Zone A :		
Zone B :		
Zone C :		

Accès à distance à votre système d'alarme

Commander la centrale/transmetteur à distance par SMS avec le module GSM :

- Composer le numéro de la carte SIM de votre centrale/transmetteur GSM.
- Rédiger le SMS en commençant impérativement par les 4 chiffres du code Utilisateur 1. Taper le texte à envoyer en respectant les espaces (voir tableau ci-contre).
- Un SMS d'accusé de réception vous sera envoyé par votre centrale/transmetteur GSM avec les zones sous alarme.
Pour les volets roulants et la lumière, le SMS d'accusé de réception sera « OK ».